

Hvilke B&O fjernbetjeninger virker sammen med IHC systemet?

Dette spørgsmål får vi ofte stillet af vores kunder i telefonen.

Vi har nu testet Beolink 1000 og Beo4 - de to mest anvendte fjernbetjening på markedet - samt den nye nøglering fra B&O. Vi er nået frem til følgende resultat:

Har fjernbetjeningen en "Light" tast, kan denne bruges til at styre IHC systemet med. Med fjernbetjeningen Beo4 kan samtlige 16 indgange aktiveres på den datalinje, hvor den B&O kompatible IR-modtager er monteret.

Vi har testet alle fjernbetjeninger med IR modtageren monteret på datalinje 1.

Nedenstående tabel viser, hvilke taster du kan bruge på de forskellige B&O fjernbetjeninger:

IHC input	Beo4	Beolink 1000	Nøglering
IHC input 1	Light + 0	Light + 0	Langt tryk på Light
IHC input 2	Light + GO	Light + Play	Kort tryk på Light
IHC input 3	Light + Grøn	-	-
IHC input 4	Light + Gul	-	-
IHC input 5	Light + Blå	-	-
IHC input 6	Light + Rød	-	-
IHC input 7	Light + ^	Light + ^	-
IHC input 8	Light + v	Light + v	-
IHC input 11	Light + <<	Light + <<	-
IHC input 12	Light + >>	Light + >>	-
IHC input 13	Light + Store	Light + Store	-
IHC input 14	Light + 1	Light + 1	-
IHC input 15	Light + 2	Light + 2	-
IHC input 16	Light + 3	Light + 3	-
IHC input 17	Light + 4	Light + 4	-
IHC input 18	Light + 5	Light + 5	-
IHC input 13,14	Light + 6	Light + 6	-
IHC input 13,15	Light + 7	Light + 7	-
IHC input 13,16	Light + 8	Light + 8	-
IHC input 13,17	Light + 9	Light + 9	-

Hvilke B&O fjernbetjeninger virker sammen med IHC systemet?

Dette spørgsmål får vi ofte stillet af vores kunder i telefonen.

Vi har nu testet Beolink 1000 og Beo4 - de to mest anvendte fjernbetjening på markedet - samt den nye nøglering fra B&O. Vi er nået frem til følgende resultat:

Har fjernbetjeningen en "Light" tast, kan denne bruges til at styre IHC systemet med. Med fjernbetjeningen Beo4 kan samtlige 16 indgange aktiveres på den datalinje, hvor den B&O kompatible IR-modtager er monteret.

Vi har testet alle fjernbetjeninger med IR modtageren monteret på datalinje 1.

Nedenstående tabel viser, hvilke taster du kan bruge på de forskellige B&O fjernbetjeninger:

IHC input	Beo4	Beolink 1000	Nøglering
IHC input 1	Light + 0	Light + 0	Langt tryk på Light
IHC input 2	Light + GO	Light + Play	Kort tryk på Light
IHC input 3	Light + Grøn	-	-
IHC input 4	Light + Gul	-	-
IHC input 5	Light + Blå	-	-
IHC input 6	Light + Rød	-	-
IHC input 7	Light + ^	Light + ^	-
IHC input 8	Light + v	Light + v	-
IHC input 11	Light + <<	Light + <<	-
IHC input 12	Light + >>	Light + >>	-
IHC input 13	Light + Store	Light + Store	-
IHC input 14	Light + 1	Light + 1	-
IHC input 15	Light + 2	Light + 2	-
IHC input 16	Light + 3	Light + 3	-
IHC input 17	Light + 4	Light + 4	-
IHC input 18	Light + 5	Light + 5	-
IHC input 13,14	Light + 6	Light + 6	-
IHC input 13,15	Light + 7	Light + 7	-
IHC input 13,16	Light + 8	Light + 8	-
IHC input 13,17	Light + 9	Light + 9	-